




随附项目

使用条形音箱前，请确保您收到了下列所有的物品。




使用说明书



快速启动指南
(本说明书)

安装



将条形音箱安装在电视机底座等位置
也可以使用所含的安装模板和市售的适用螺钉将条形音箱安装在墙壁上。更多安装说明，请参阅使用说明书。


须知

- 请勿将条形音箱和 BD 播放机或其他设备直接叠加在一起。否则可能由于振动导致故障。


电视

当仅连接电视机至条形音箱时，使用下列两种方式之一进行连接。条形音箱随附一条光纤数字音频缆线和一条模拟音频电缆（RCA 插头 (L/R)-3.5 mm 迷你插头缆线）。

第一选择




第二选择




电视机和机顶盒，或 BD/DVD 播放机

要连接电视机和播放设备至条形音箱时，按如下所示进行连接。条形音箱不附带 HDMI 电缆。使用第三方 HDMI 电缆。



电源线

所有连接完成后，将附带的电源线连接至条形音箱的 AC IN 插孔并将电源线插头插入到墙壁交流电源插座中。



观看电视

- 1 按遥控器上的 （电源）键打开条形音箱。
- 2 按遥控器的 TV 键可将电视机选择为输入源。
注
• 如果条形音箱和电视机如上面“第二选择”所述进行连接时，按遥控器的 ANALOG 键。按遥控器的 HDMI 键观看通过机顶盒接收的电视节目。
- 3 选择电视机所需的输入源。
- 4 按遥控器上的 VOLUME (+/-) 键调整音量。

有关详细信息，请参阅使用说明书。

... 更多功能！

- “HOME THEATER CONTROLLER” 条形音箱控制应用程序
- Bluetooth 连接
- 清晰语音

条形音箱还配备了一些快速启动指南中未提及的其他功能。有关详细信息，请参阅使用说明书。

按照上述方式连接条形音箱，并连接支持音频回传通道（ARC）的电视机时，条形音箱仅可播放电视机音频。

什么是音频回传通道功能（ARC）？

为了条形音箱可以播放电视的音频，必须使用音频线缆和 HDMI 线缆将电视连接至条形音箱。但是如果电视支持音频回传通道（ARC），则电视音频信号可以通过从条形音箱输出视频信号至电视的 HDMI 缆线输入至条形音箱。